

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1:

Befestigen Sie die Mastbefestigung unterhalb der Fixierungsschraube und ziehen eine Seite durch die Schlaufe. Sie haben nun eine Dreiecksöse auf jeder Seite der Mastbefestigung



Schritt 2:

Wählen Sie die Mittelstreben Ihres Schirms auf beiden Seiten um die bestmögliche Stabilität zu erreichen. Fädeln Sie die Schirmstreben-Befestigung jeweils schlaufenartig um die Schirmstreben kurz vor Beginn des Schirmdachs, damit die Dreiecksöse frei liegt



Schritt 3:

Klicken Sie die Spanngurte in die Dreiecksösen an der Mastfixierung und das andere Ende in die jeweilige Dreiecksöse an der Schirmstreben-Befestigung. Ziehen Sie die Spanngurte fest (Achten Sie darauf, dass Sie beide Seiten mit gleicher Zugspannung anziehen und sich der Schirm nicht verbiegt!)



Schritt 4:

Kontrollieren Sie abschließend den festen Sitz der Gurte. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt

